

## Beschreibung

Die Laserausrüstung bietet höchst innovative Funktionen, um eine schnellere und präzisere Planierung zu gewährleisten.

## Abmessungen

Beschreibung	Nummer	Gesamtlänge (A) (mm)	Gesamtbreite (B) (mm)	Gesamthöhe (C) (mm)
Lasersender GL722 mit Zweineigungsausführung	6680073	-	-	-
Lasersender GL422N mit Zweineigungsausführung (inklusive CR600-Empfänger für manuelle Messungen)	7275232	-	-	-
Lasersender GL412N mit Einneigungsausführung	7275231	-	-	-
Laserempfänger BLR2	7160486	-	-	-
Laser-Anbausatz BLR2 für Anbaugrader, 213 cm (inklusive Pole und Kabelbäume)	7164094	-	-	-
Laser-Anbausatz BLR2 für Anbaugrader, 244 cm und 274 cm (inklusive Pole und Kabelbäume)	7177685	-	-	-
Tiefensteuerungs-Empfänger LR50	7008060	-	-	-

## Gewichte

Beschreibung	Nummer	Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)
Lasersender GL722 mit Zweineigungsausführung	6680073	-	-
Lasersender GL422N mit Zweineigungsausführung (inklusive CR600-Empfänger für manuelle Messungen)	7275232	15.0	15.0
Lasersender GL412N mit Einneigungsausführung	7275231	12.0	12.0
Laserempfänger BLR2	7160486	1.25	1.25
Laser-Anbausatz BLR2 für Anbaugrader, 213 cm (inklusive Pole und Kabelbäume)	7164094	-	-
Laser-Anbausatz BLR2 für Anbaugrader, 244 cm und 274 cm (inklusive Pole und Kabelbäume)	7177685	-	-
Tiefensteuerungs-Empfänger LR50	7008060	1.25	1.25

## Standardmerkmale

- Temperatenausgleich.

- Auswählbare Rotationsgeschwindigkeit.
- Rückwärtsneigung, sofort.
- Automatische Selbstnivellierung.
- Fernbedienung mit langer Reichweite.
- Neigungsverriegelung.
- Neigungsabgleich.
- Automatische Achsenausrichtung.

## Anwendungen

- Konstruktion und Abriss
- Planieren und Nivellieren
- Landschaftsbau
- Straßenarbeiten, Recycling und Reinigung

## Zugelassen für Lader

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Lasersender GL722 mit Zweineigungsausführung	6680073	T650-E, T770-E, S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E, S650-E, S770-E, S850-E, A770-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B	-
Lasersender GL422N mit Zweineigungsausführung (inklusive CR600-Empfänger für manuelle Messungen)	7275232	T450-E, T650-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S450-E, S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, T590-L	-
Lasersender GL412N mit Einneigungsausführung	7275231	A770-E, A770-B	-
Laserempfänger BLR2	7160486	T450-E, T650-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S450-E, S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, T590-L	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Lader	Funktionsanforderungen
Laser-Anbausatz BLR2 für Anbaugrader, 213 cm (inklusive Pole und Kabelbäume)	7164094	T450-E, T650-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S450-E, S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, T590-L	-
Laser-Anbausatz BLR2 für Anbaugrader, 244 cm und 274 cm (inklusive Pole und Kabelbäume)	7177685	T650-E, T770-E, T770-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T650-E2	-
Tiefensteuerungs-Empfänger LR50	7008060	T450-E, T650-E, T650-E2, T770-E, T770-E2, S450-E, S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-E, S630-E2, S650-E, S650-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T590-E2, T590-L	-

### Zubehör für Lader-Anbaugeräte

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Laserstativ	6688806	6680073 Zweistrahler-Rotationslaser, 7275232 GL422N-14 DUAL SLOPE LASER, 7275231 Laser Transmitter, Single Slope (GL412N), 7160486 LASER RECEIVER, BLR2, 7164094 KIT RCVR MOUNT BLR2, 7177685 KIT RECEIVER MOUNT, 7008060 Depth Controller, Receiver LR50	-

### Zugelassen für Bagger

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Bagger	Funktionsanforderungen
Lasersender GL722 mit Zweineigungsausführung	6680073	E08, E10, E45, E50, E55, E55W, E80, E20, E19, E17, E32, E35, E57W, E85, E45, E50, E55, E17z, E27, E27z, E35z, E34, E10z, E20z, E37, E08, E19, E17z, E26, E17, E62	-

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Bagger	Funktionsanforderungen
Lasersender GL422N mit Zweineigungsausführung (inklusive CR600-Empfänger für manuelle Messungen)	7275232	E08, E10, E17, E19, E20, E35, E45, E50, E55, E55W, E80, E57W, E50, E55, E17z, E27, E27z, E35z, E34, E10z, E20z, E37, E08, E19, E17z, E26, E17, E32, E45, E62, E85	-
Lasersender GL412N mit Einneigungsausführung	7275231	E08, E10, E17, E19, E20, E45, E50, E55, E55W, E80, E17z, E37	-
Laserempfänger BLR2	7160486	E08, E10, E17, E19, E20, E35, E45, E50, E55, E55W, E80, E85, E57W, E50, E55, E17z, E27, E27z, E35z, E34, E10z, E20z, E37, E08, E19, E17z, E26, E17, E32, E45, E62	-
Laser-Anbausatz BLR2 für Anbaugrader, 213 cm (inklusive Pole und Kabelbäume)	7164094	E08, E10, E17, E19, E20, E45, E50, E55, E55W, E80, E17z, E37	-
Laser-Anbausatz BLR2 für Anbaugrader, 244 cm und 274 cm (inklusive Pole und Kabelbäume)	7177685	E08, E10, E17, E19, E20, E45, E50, E55, E55W, E80, E17z, E37	-
Tiefensteuerungs-Empfänger LR50	7008060	E08, E10, E17, E19, E20, E45, E50, E55, E55W, E80, E85, E57W, E45, E50, E55, E17z, E27, E27z, E10z, E20z, E37, E08, E19, E17z, E26, E17, E62	-

### Zubehör für Bagger-Anbaugeräte

Beschreibung	Nummer	Zugelassen für Anbaugerät	Funktionsanforderungen
Laserstativ	6688806	6680073 Zweistrahli-Rotationslaser,7275232 GL422N-14 DUAL SLOPE LASER,7275231 Laser Transmitter, Single Slope (GL412N),7160486 LASER RECEIVER, BLR2,7164094 KIT RCVR MOUNT BLR2,7177685 KIT RECEIVER MOUNT,7008060 Depth Controler, Receiver LR50	-